

REDEKASSE MED KAMERA

Nu kan du holde øje med de fjerede venner fra første parket
– børnene elsker det...!

Pakken indeholder:

Redekasse i solidt egetræ med indflyvningshul på 29 mm, af kobber. Hullet på 29 mm tiltrækker blåmejse, sortmejse, sumpmejse, topmejse, fyrremejse og spurv. Ved at fjerne kobberpladen bliver hullet 32 mm og tiltrækker musvit, skovspurv, broget fluesnapper og rødstjert.

Kamera arbejder med infarødt lys, der viser fuglene i redekassen dag og nat, i sort/hvid.

Kamera-data:

Opløsning: 350 linjer CMOS

Udgang: PAL/NTSC/CCIR/EIA

Linsefokus og visuel vinkel: 3,6 mm 92 grader

Belysningsstyrke: 0,5 OLX

Automatisk lukker: 1/60 - 1/15.000 sek

Spænding: 8-12 volt

Strømforbrug: 90 mW

Funktioner:

Automatisk eksponeringskontrol

Automatisk forstærkningskontrol

Automatisk balancejustering

Ekstern billedsynkronisering

Blændejustering

Gammajustering

Manuel fokus

Mono lyd



Se og læs mere på
www.snegleforum.dk

Tilslutningsmuligheder:

Euro scart

Komposit RCA (phono)

BNC (via konverter)

S-VHS (via konverter - medfølger ikke)

Installation:

Før kameraet sættes op, skal sikkerhedsskruen løsnes og kameraets fokus skal indstilles. Det sikrer at billedet bliver så skarpt som muligt.

Kameraet kan tilsluttes alle TV med SCART-indgang. Kameraet tilsluttes i SCART-stikket, som f.eks. video, DVD osv. tilsluttes.

Hvis man har TV-tuner i sin computer, er det muligt at den har en komposit RCA-indgang. Med denne kan man se, og evt. optage, direkte til computeren. Se manualen for TV-tuneren.