

DAS SCHMELZFEUER

Genbrug alle dine gamle lysestumper
– til glæde for miljøet og din pengepung...

Sådan virker Schmelzfeuer

Schmelzfeuer består af en keramiskål med stearin og en aluminiumsbrænder med glasvæge. Når vægen antændes, leder brænderen varmen ned i stearinen og smelter den. Vægen er af glas og skal normalt ikke skiftes.

Sådan tændes Schmelzfeuer

Ved levering er Schmelzfeuer fyldt op med 1 kg stearin, nok til 48 timer. Der skal blot sættes ild til vægen og din Schmelzfeuer er tændt.

Da en glasvæge kræver højere temperatur end en stofvæge før den antændes, anbefales det at bruge en lighter til at tænde med. Flammen skal være i kontakt med vægen i ca. 1 minut før vægen tænder.

Brug aldrig sprit, benzin eller andre væsker til at antænde din Schmelzfeuer.

Hvis systemet løber tør, skal vægen blot dryppes med nogle dråber flydende stearin inden den tændes igen.

Hvis din Schmelzfeuer står i det fri uden låg på (ekstra tilbehør), anbefales det at hælde alt vand ud af vægeholderen og skålen, samt fjerne alle urenheder, der måtte være faldet ned i skålen, før den tændes.

Lysestumper

Man kan bruge alle gamle lysestumper og rester i Schmelzfeuer. Læg lysestumperne ned i skålen hvor de smelter og bliver til nyt, effektivt brændstof. De gamle væger skal ikke fjernes, da de blot lægger sig på bunden af skålen.

Sådan slukkes Schmelzfeuer

Flammen i Das Schmelzfeuer brænder meget stærkt. Det er ikke muligt at blæse flammen ud, da systemet er beregnet til at være tændt udendørs, også i stærk blæst. Flammen slukkes derfor ved at lægge noget ikke-brændbart ovenpå brænderen i nogle sekunder.

Låget til Schmelzfeuer (ekstra tilbehør) er også beregnet til at slukke brænderen med.

Brug **aldrig** vand til at slukke flammen med.



Sådan løser du problemer:

Sodlag: Ved brug af stearin der ikke er helt rent, dannes et sodlag på vægen. Også ved lang tids brug kan der dannes sod. Ved hjælp af en spids genstand kan det fastsiddende sod kradses væk når brænderen er kold. Det bevirker, at de fibre i vægen der sidder sammen, bliver løsnet igen. Vægen tager ikke skade af dette.

Flammer uden for skålen: Hvis der er fyldt for meget stearin i skålen, kan man risikere, at den flydende stearin antændes. Der bør være minimum 3 cm fra stearinen til overkant af vægen. Hvis der er fyldt for meget stearin i, kan skålen varmes op i et vandbad. Når stearinen er flydende, hældes den ud, til der er en passende mængde tilbage i skålen. Der bør ikke fyldes mere stearin i skålen end der var ved leveringen.

Tør væge: Nogle gange kan vægen løbe tør for stearin og kan derfor ikke tændes. Dryp blot nogle få dråber smeltet stearin på vægen, så tændes den let igen.

Vægen stikker op: Ved lang tids brug kan man opleve, at vægen arbejder sig opad. Vægen presses ned igen, så den har kontakt med bunden af skålen – brug en stump genstand, f.eks. håndtaget på en skruetrækker.

Vægen brænder dårligt: Normalt skal glasvæger ikke skiftes. Dog kan det ved lang tids brug af lysestumper af uren stearin forekomme, at vægen bliver meget tilsodet – fibre i vægen klæber sammen og brændevejen forringes. Varm skålen i et vandbad. Når stearinen er blevet blød, kan vægeholderen løftes op og vægen presses ud. Sæt den nye væge i holderen og placér holderen i skålen igen. Nye væger kan købes hvor du har købt din Schmelzfeuer.

Sikkerhed

Brug kun din Schmelzfeuer udendørs.

Flydende stearin er ca. 65 oC. Det er derfor vigtigt, at Schmelzfeuer står på et stabilt underlag. Stil ikke din Schmelzfeuer på let brændbare materialer.

Flyt kun din Schmelzfeuer når den er slukket og stearinen er størknet. Ydersiden af skålen er også varm. Hudkontakt med den varme stearin kan føre til forbrændinger.

Lad ikke din Schmelzfeuer være tændt, hvis der er børn uden opsyn i nærheden.

Sluk Schmelzfeuer, hvis den forlades.

Schmelzfeuer bør dækkes over i tilfælde af regn. Hvis der kommer vand i den flydende stearin vil det kunne sprøjte og føre til skader.

Das Schmelzfeuer er udviklet af det tyske firma Denk Keramische Wetkstätte og fremstilles i Tyskland. Schmelzfeuer-systemet er patentanmeldt og designbeskyttet. CeraNatur er ligeledes et beskyttet varemærke hos Denk Keramische Wetkstätte.

Brandskålen

Brandskålen er lavet af CeraNatur keramik og skålens størrelse er nøje afstemt efter brænderen.

Nærmeste forhandler anvises af:

Greenway ApS
Wilders Plads 9 A
1403 København K
Telefon: 32 54 42 42
mail: mail@nostra.dk

Se og læs mere på
www.snegleforum.dk

